

Packet Tracer - Práctica de Diseño e Implementación de VLSM

Topología

Recibirá una de tres topologías posibles.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Puerta de enlace predeterminada
[[R1Name]]	G0/0			N/A
	G0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
[[R2Name]]	G0/0			N/A
	G0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
[[S1Name]]	VLAN 1			
[[S2Name]]	VLAN 1			
[[S3Name]]	VLAN 1			
[[S4Name]]	VLAN 1			
[[PC1Name]]	NIC			
[[PC2Name]]	NIC			
[[PC3Name]]	NIC			
[[PC4Name]]	NIC			

Objetivos

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Parte 2: Diseñe el esquema de direccionamiento VLSM

Parte 3: Asigne direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad

Aspectos básicos

En esta actividad, se le proporciona una dirección de red /24 que debe utilizar para diseñar un esquema de direccionamiento VLSM. A partir de un conjunto de requisitos, asignará las subredes y el direccionamiento, configurará los dispositivos y verificará la conectividad.

Instrucciones

Parte 1: Examine los requisitos de la red

Paso 1: Determine la cantidad de subredes necesarias.

Dividirá en subredes la dirección de red [[DisplayNet]]. La red tiene los siguientes requisitos:

- [[S1Name]] LAN requerirá [[HostReg1]]direcciones IP de host
- [[S2Name]] LAN requerirá [[HostReg2]] direcciones IP de host
- [[S3Name]] LAN requerirá [[HostReg3]] direcciones IP de host
- [[S4Name]] LAN requerirá [[HostReg4]] direcciones IP de host

¿Cuántas subredes se necesitan en la topología de la red?

Paso 2: Determine la información de la máscara de subred para cada subred.

- a. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para [[S1Name]]?
 ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
- b. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para [[S2Name]]?
 ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
- c. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para [[S3Name]]?
 ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
- d. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para [[S4Name]]?
 ¿Cuántas direcciones de host utilizables admitirá esta subred?
- e. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para la conexión entre [[R1Name]] y [[R2Name]]?

Parte 2: Diseñe el esquema de direccionamiento VLSM

Paso 1: Divida la red [[DisplayNet]] según la cantidad de hosts por subred.

- a. Utilice la primera subred para admitir la LAN más grande.
- b. Utilice la segunda subred para admitir la segunda LAN más grande.
- c. Utilice la tercera subred para admitir la tercera LAN más grande.
- d. Utilice la cuarta subred para admitir la cuarta LAN más grande.
- e. Utilice la quinta subred para admitir la conexión entre [[R1Name]] y [[R2Name]].

Paso 2: Registre las subredes VLSM.

Complete la **Tabla de Subred**, enumerando las descripciones de subred (por ejemplo, [[S1Name]] LAN), la cantidad de hosts necesarios, luego la dirección de red para la subred, la primera dirección de host utilizable y la dirección de difusión. I Repita hasta que se incluyan todas las direcciones.

Tabla de Subredes

Descripción de la subred	Cantidad de hosts necesarios	Dirección de red/CIDR	Primera dirección de host utilizable	Dirección de difusión
_				

Paso 3: Registre el esquema de direccionamiento.

- a. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R1Name]] para los dos enlaces LAN y el enlace WAN.
- b. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a **[[R2Name]]** para los dos enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN.
- c. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.
- d. Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.

Parte 3: Asignar direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad

La mayor parte de la asignación de direcciones IP ya está configurada en esta red. Implemente los siguientes pasos para completar la configuración del direccionamiento.

Paso 1: Configure el direccionamiento IP en las interfaces LAN del router [[R1Name]].

Paso 2: Configure el direccionamiento IP en [[S3Name]], cambie incluyendo la puerta de enlace predeterminada.

Paso 3: Configure la asignación de direcciones IP en [[PC4Name]], incluido el gateway predeterminado.

Paso 4: Verifique la conectividad.

Solamente puede verificar la conectividad desde [[R1Name]], [[S3Name]] y [[PC4Name]]. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la **tabla de direccionamiento**.

ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]